

## E210 视频会议室

# 使用指南

湖南工程学院

网络信息与现代教育技术中心

版本 v1.1

2020年11月

#### 版本历史

日期	版本	描述	作者
2020年11月12日	V1.2	修订	廖毅、汪勇
2020年11月11日	V1.1	修订	汪勇
2020年11月11日	V1.0	初稿	武涛、文楚浩

#### 一、概述

E210视频会议室用于视频会议,线上比赛主会场和线上参赛,配备了86寸 触摸大屏、无线投屏仪、音视频会议套装。视频会议系统由可变焦摄像头,集成 全向麦和交互音箱组成。使用者自带手提电脑,USB 接入视频会议系统,不需要 安装驱动程序。

#### 二、视频会议示意图



### 三、使用方法

用户自带笔记本电脑

无线名称: GuestOnly, 密码 58683999

#### 3.1 大屏开机

1.按下屏幕右侧的开机键,如按下后未开机,请检查会议室后方柜子排插电 源是否打开。



- 3.2 连接笔记本电脑与会议套件
  - 1.笔记本电脑连上桌子上的 USB 线(连接后会有提示音)。



2.打开腾讯会议(或其他主流会议软件),找到设置。



3.先确保摄像头和麦克风已开启,再将视频和音频改成 logi 的设备。





设置			
◆ 常规设置	扬声器 回音消除活筒 (Logi Group Speakerphone) •	检测扬声器	
■ 音频	<sup>输出等级</sup> 扬声器 (Realtek(R) Audio) 音量	<b></b> 0	
◎ 录制			
日 虚拟背景	麦克风 回音消除话筒 (Logi Group Speakerphone)(2) * 输入等级	检测麦克风	
➡ 帐户信息	音量 📢 ———————————————————————————————————	0	
⊕ 网络检测	自动调整麦克风音量		
🚠 代理设置			
	✓ 音频降噪 在嘈杂环境中,让对方更清晰地听到您的声音。		

4.摄像头与麦克风的调整。



#### 3.3 笔记本无线投屏



1.先在大屏下方找到投屏按钮,连接上电脑。

2.首次使用时,找到 CD 驱动器 MAXHUB 并打开,安装驱动。

▶ ☑ ■ ▼ 文件 计算机 查看	管理 驱动器工具				- a × ^0
✓ ■ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●		<u>故程序</u>			
位置	网络 系统				
← → 丶↑ 🎐 > 此	制路				✓ ひ ∽ 搜索"此电脑"
★ 快速访问	~ 文件夹 (7)				
<ul> <li>OneDrive</li> </ul>	3D 対象	视频	國片	▲ 文档	<b>1 1 1</b>
🔄 武电脑	音乐	4R			
3D 对象					
■ took ■ 图片	> 设备和驱动器 (5)				
🗎 文档	OS (C:)	新加卷 (D:)	新加卷 (E:)	新加塔 (F:)	CD 驱动器 (G:) MAXHUB 0 字节 可用, 共 14.0 MB
➡ 下载	35.9 GB 可用, 共 99.9 GB	NUCL 10 CH	36.6 GB 可用, 共 99.9 GB	<b>129 GB</b> 可用,共157 GB	FAT
♪ 音乐					
OS (C:)					
🥪 新加卷 (D:)					
🥪 新加卷 (E:)					
→ 新加卷 (F:)					
CD 950088 (C) 10000					
CD %Extres (G:) MAXH					
Miss					
12 个项目   选中 1 个项目					(日本) 中 · · ③ 小 四 4 1 日 (日本) 日 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

A MAXHUB	_		$\times$
选项 帮助			
● 正在连接至MAXHUB			
		_	
<b>安装传屏服务</b> ,后续无需手动运行 此应用			
安装			

3.若显示可分享,则单击投屏按钮上的按键即可投屏至大屏。

MAXHUB	_	×
选项 帮助		
♂ 可分享		

至此,视频会议系统已经配置完成,可以开始会议了。

#### 3.4 设备关闭

会议结束后,将投屏按钮放回原处,按下大屏左下角可回到大屏自有 Windows 系统界面,按开始菜单正常关机即可。